

SHAD

QUADRO 350 S '14

KIT TOP Q03S34ST



1 261732 x1



2 261041 x4
Ø16 Ø9 x 18



3 304061 x2
M6 x 60 Din 7991



4 302021 x4
M6



5 304225 x2
M6 x 45 Din 7991



WARNING!

(GB)

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

(E)

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

(D)

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

(I)

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

(F)

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.



